

Arenti<sup>•</sup>

Wi-Fi FHD  
Indoor Camera



Quick  
Guide

IN1 (IN1T)

**SD-kort indsættelse:**  
Brug et micro SD-kort til at gemme video



**Kamera linse:**  
FHD / UHD, med 115° synsfelt




**Infrarød LED'er:**  
Tillad kameraopptagelse både dag og nat



**1. Indhold**

- 1 x IN1 (INT)
- 1 x AC-adapter
- 1 x USB-kabel
- 3 x Skruer og rawplugs
- 1 x Manual



Tak fordi du har købt Arenti smart home produkt.  
Kom godt i gang med at bruge dine nye enheder ved at downloade Arenti, en praktisk app, der styrer alt direkte fra din telefon eller tablet. Tilslut nemt dit hjem WiFi og styr flere enheder ved at trykke på fingerspidsene.

## 2. Produktbeskrivelse


### 3. Download app

Download Arenti-appen fra App Store eller Google Play.



### 4. Registrer en konto på din Arenti-app

For at modtage kameraoplysningerne i tide skal du klikke på "Tillad".




Åbn Arenti-appen. Hvis du er en ny bruger, skal du trykke på opret ny konto og følge vejledningen for at fuldføre kontoopsætningen.  
Bemærk: Du skal acceptere privatsaftalen.

Scan og download Arenti-appen gratis



## 5. Par din enhed (QR-konfiguration)

### Par din enhed (QR-konfiguration)




Klik + for at tilføje en ny enhed, og vælg "Camera".

Tænd dit kamera, du vil høre en velkomstlyd. Bekræft, at arbejdsstatusindikatoren er rød og blinker (en gang i sekundet). Kameraet er blevet tændt og klar til parning.

## Par din enhed (QR-konfiguration)

## Par din enhed (QR-konfiguration)




Indtast Wi-Fi-adgangskoden, og tryk på "Next" for at fortsætte.  
Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på "Change WiFi" for at skifte til et andet passende WiFi-netværk til dit kamera.

Tryk på "Next" for at scanne QR-koden ved hjælp af dit kamera.  
Hold koden 15~25 cm væk fra din mobilskærm.

Tryk på "Next" efter at have hørt en lyd fra dit kamera.  
Arenti-appen begynder at oprette forbindelse til kamera automatisk som angivet af at statusindikatorlæmpen blinker hurtigt og forbliver ensfarvet blå.

## Par din enhed (QR-konfiguration)



Når pairingsprocessen er fuldført, vises en side "Device Found!"


Du kan vælge at redigere enhedsnavnet eller tildele den til et dedikeret num, før du trykker på "Done" for at afslutte pairingsprocessen.

Når dit kamera er parret med dit WiFi-netværk, kan det ses nær som helst fra din smartphone, så længe der er internettadgang.

Hvis der ikke findes nogen enhed, og pairingsprocessen ikke er velflykket, tjek venligst nedenstående instruktioner:

- 1: WiFi-netværk er 2,4 GHz.
- 2: Indtastede WiFi-adgangskode er korrekt og det samme WiFi netværk bruges på den mobile enhed.
- 3: Arent-enheden er i parningstilstand.
- 4: Tjek dit WiFi for netværksaktivitet.

## 6. Live Visning



## 7. Historik



Tryk for at tage et billede/en video under livevisning

Bemærk: billedet og videoen gemmes til din smartphones hukommelse

Tryk for at aktiverale talefunktionen

Tryk for at aktivere bevægelsesdetektørings-funktionen

Vælg en dato for at gennemgå din afspilning fra SD-kort

Tryk for at søge efter videoklip efter dato

## 8. Installation

Før du vælger din foretrukne placering, skal du kontrollere WiFi styrke/dækning for at sikre, at kameraet er fuldt funktionelt.

### VÆGBESLAG

1. Brug monteringsstøtten som skabelon til at markere skuepositioner på væggen. Bor huller i væggen og skub rawplugs ind i hullerne.

2. Installer monteringsstøtten på væggen ved at skru skruerne i væggen.



## 9. Fejlfinding

Bla Blink	• Blå Blink: Forbinde i øjeblikket • Blå Konstant tændt: Kameraet kører korrekt
Rød Blink	• Rød Blink: Afventer WiFi-forbindelse og opretter forbindelse (hurtigere blink)
Status lys	• Rød Lyser konstant: Kameraet eller netværket er unormalt

## Fejlfinding

Hvorfor vil enheden ikke identificere SD kort?	Det anbefales at tilslutte SD-kort når der ikke er strøm til kameraet. Bekræft, om SD-kortet er normalt tilgængelig, og formateret FAT32. Og SD-kortet kan ikke identificeres hvis internettilkødet er ikke godt.
--	---

For yderligere support besøg venligst vores officielle hjemmeside.



## 10. FCC Erklæring

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Drift er underlagt til følgende to betingelser:

- 1- denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens,
- 2- denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens forårsaget af uautoriserede ændringer eller ændringer af dette udstyr. Sådanne ændringer eller ændringer kan annullere brugerens autoritet til betjene udstyret.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænsene for en Klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige interferens i en boligsinstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstræle radiofrekvensenergi og, hvis den ikke installeres og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, evt. forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Det er der dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio eller fjernsyn modtagelse, som kan bestemmes ved at slukke for udstyret og på opfordres brugeren til at forstørre interferens af en eller flere af følgende tiltag:

- Drej eller flyt modtagantenennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

RF advarselserklaering:

For at opretholde overholdelse af FCCs retningslinjer for RF-eksponering, dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

© 2022 Arenti. Alle rettigheder forbeholdes. Alle handelsnavne er registreret varemærker tilhørende de respektive virksomheder Apple, Apple-logot, iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Google, Google-logoet, Android er varemærker tilhørende Google Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et servicemærke tilhørende Google Inc.

Arenti Europe B.V.  
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, Holland  
[www.arenti.com](http://www.arenti.com)